



Obr. 20. Zapojení magnetofonu ERKEL 822

E1 EF86; E2 ECC85; E3 EL84; E4 EBF80; E5 EM80; E6 EZ81; M1 - magnet přítlačné kladky; M2 magnetická spojka rychle vpřed; M3 magnetická spojka rychle vzad

Označení zásuvek: I - napěťový výstup; II - výstup pro reproduktor (výkonový výstup); ⊗ - vstup gramofon; □ - vstup rádio; ○ - vstup mikrofon