



Конт.	Цепь
Б24	Сброс
Б25	Сброс
Б8	Выход
А8	Вход
Б13	Видео
Б26	РА0(Д14)
Б27	РА1
А27	РА2
А28	РА3
Б28	РА4
А26	РА5
А25	РА6
А23	РА7
Б16	РВ0
Б15	РВ1
Б14	РВ2
А14	РВ3
А15	РВ4
Б17	РВ5
Б19	РВ6
Б20	РВ7
А18	РС0
Б18	РС1
А17	РС2
А16	РС3
А19	РС4
А20	РС5
Б21	РС6
А21	РС7
Б9	РА0(Д20)
Б10	РА1
Б11	РА2
Б12	РА3
А12	РА4
А11	РА5
А10	РА6
А9	РА7
Б5	РВ0
Б4	РВ1
Б3	РВ2
А2	РВ3
А3	РВ4
А4	РВ5
А5	РВ6
Б6	РВ7
А6	РС5
Б7	РС6
А7	РС7
Б2	ВРС3
Б1	+5 В
Б31	+12 В
Б30	-5 В
А1	Общ.

Д1 КР580ГФ24 ; Д2 КР580ИК57 ; Д3 К155ИЕ4 ; Д4 К155ЛИ1 ;
 Д5 К155ЛП5 ; Д6 КР580ИК80А ; Д7 К589ИР12 ; Д8 КР580ВГ75 ;
 Д9 К155ЛН1 ; Д10 К155ЛА3 ; Д11 К555ИД7 ; Д12 К573РФ1 ;
 Д13 К155ТМ2 ; Д14, Д20 КР580ИК55 ; Д15 155ИР13 ; Д16 К155ИР1 ;
 Д17 К573РФ5 ; Д18, Д19 К555КП11 ; Д21 К140УД6 ; Д22-Д29 К565РУ3.