





Drucktastenschalte
Ansicht von




Magneton
phon
Wiedergabe




Bandbreiteschalter
gez.: schmal
es folgt: breit mit
Hochtonlautsprecher




V 1, V 2




V 3




V 4




V 5



V 6



V 7



V 9